

Trasmettitori RIDGID

RIDGID offre una gamma di trasmettitori per varie applicazioni:

SeeSnake Flexmitter

- Con SeeSnake Flexmitter è possibile localizzare una telecamera in una linea (di serie in tutti i tamburi SeeSnake).
- Se la telecamera SeeSnake non è dotata di trasmettitore, è possibile potenziarla mediante un Flexmitter.



Cat. N.	Descrizione
15323	SeeSnake Flexmitter
15828	Mini SeeSnake Flexmitter
18693	SeeSnake Compact / Flatpack Flexmitter

Trasmettitore remoto

- Può essere collegato a cavi per la pulizia degli scarichi o a tubi idropneumatici, per la localizzazione di trasmettitori remoti in una linea.
- Il LED lampeggiante indica che la sonda è in funzione.



Cat. N.	Descrizione
16728	Trasmettitore remoto
19263	Adattatore per cavi di macchine a tamburo da 10-16 mm
19268	Adattatore per cavi da 12-22 mm
19273	Adattatore per cavi frazionabili da 10-16 mm
19258	Adattatore per cavi frazionabili da 32
86246	Adattatore per tubo idropneumatico da 1/2"

Trasmettitore flottante

- Per localizzare fosse settiche, ...
- Segnale da 512 Hz.
- Il LED lampeggiante indica che la sonda è in funzione.
- 40 mm ø.
- Alimentato a batteria.



NOVITÀ

Cat. N.	Descrizione
19253	Trasmettitore flottante

NaviTrack™ Trasmettitore linea

- Per localizzare cavi sotterrati, linea della televisione, linee telefoniche, condutture multistrato, rame, ecc. che possono condurre segnali elettromagnetici.



Cat. N.	Descrizione
15003	Trasmettitore linea NaviTrack™
92597	Pinza a segnale induttivo

Caratteristiche

- Casseta resistente e facile da portare.
- Due cavi di connessione a spirale da 4 m di lunghezza.
- Picchetto di messa a terra estremamente conduttivo.
- Otto batterie D-Cell.
- Pinza induttiva (Accessorio opzionale).

Specifiche

- Frequenza: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93,8 kHz
- Potenza di uscita: 10 Watt, 1 Watt
- Alimentazione: Otto batterie D-Cell.
- Durata delle batterie: Oltre 120 ore.
- Dimensioni: 375 mm x 160 mm x 180 mm.

NOVITÀ



Il trasmettitore NaviTrack™ genera un segnale nei cavi sotterrati in una delle seguenti maniere:

- Connessione diretta mediante cavi connettori

- Induzione mediante la pinza induttiva opzionale

- Induzione proveniente dalla cassetta del trasmettitore

RIDGID
Kollmann

